

ISTRUZIONI PER L'USO PER LAMPADE AD OLIO

DESCRIZIONE FUNZIONALE

La lampada ad olio è costituita da un contenitore, dove al suo interno viene versato l'olio combustibile, da uno stoppino, e da un tappo per la chiusura; possono essere in porcellana, in vetro o in metallo.

TIPOLOGIA DI UTILIZZO

La lampada ad olio può essere utilizzata esclusivamente in ambito professionale liturgico.

ATTENZIONE: OGNI ALTRO UTILIZZO E' SEVERAMENTE VIETATO.

Non è consentito:

- L'utilizzo della lampada da parte di persone non esperte (bambini)
- L'utilizzo della lampada in ambiti diversi da quello indicato nel presente paragrafo (professionale liturgico)
- L'utilizzo della lampada diversamente da quanto indicato sul presente documento
- Manomettere la lampada
- Sostituire le parti della lampada con altre non idonee
- Integrare altre parti alla lampada, che ne modifichino il funzionamento
- Utilizzare la lampada con olio diverso da quello indicato dal produttore
- Utilizzare la lampada in caso di rottura di alcune delle sue parti

Ricordarsi di non lasciare mai incustodita la lampada, sia accesa che spenta, onde evitare cadute accidentali o qualsiasi altro incidente.

Dopo il suo utilizzo, ricordarsi di spegnere la lampada ad olio e di riporla in un luogo sicuro, custodito, lontano dalla portata dei bambini.

Se non viene utilizzata per molto tempo, la lampada deve essere riposta previo svuotamento del serbatoio, in modo che non ci sia olio al suo interno.

TIPO E SISTEMAZIONE DELLO STOPPINO

Lo stoppino è costituito da materiale poroso (che gli consente di impregnarsi di olio) ed è contenuto all'interno del serbatoio; una delle due estremità fuoriesce all'esterno attraverso il tappo, in modo da poter essere acceso attraverso una fiamma.

ALTEZZA RACCOMANDATA

Lo stoppino deve fuoriuscire dal tappo per una lunghezza massima di 2/3 mm, in modo tale da poter essere acceso.

CARBURANTE RACCOMANDATO

Il carburante da utilizzare per la lampada è il seguente: "CERA DELL'EREMO"; in alternativa può essere utilizzato anche il prodotto "LUX MUNDI". Le schede tecniche dei prodotti sopra indicati sono a disposizione degli utilizzatori, facendone richiesta al produttore.

ATTENZIONE: è fortemente sconsigliato l'utilizzo di altri tipi di olii e/o prodotti simili. Il produttore non si assume responsabilità sull'utilizzo di prodotti diversi da quello indicato sopra.

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO, MECCANISMO DI APERTURA E Q.TÀ

Il serbatoio della lampada va riempito per 3/4 del suo volume, per permettere poi allo stoppino di essere posizionato al suo interno, facendo particolare attenzione a non fare fuoriuscire il liquido e a non rovesciarlo nell'ambiente circostante.

E' necessario scegliere una buona posizione per la lampada ad olio: essendo presente la fiamma, è d'obbligo assicurarsi che sia fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali domestici, per evitare rovesciamenti e cadute della lampada.

Dopo il riempimento, deve essere installato il tappo, in modo da rimanere ben serrato. Inoltre, è necessario attendere che lo stoppino abbia assorbito l'olio prima dell'accensione.

MANUTENZIONE DEL BRUCIATORE E DELLO STOPPINO

Dopo qualche ora di utilizzo, tutte le parti della lampada devono essere visionate, per verificare che non ci siano modifiche funzionali; in particolare il bruciatore e lo stoppino, che devono rimanere integri per tutta la durata della vita della lampada.

INDICAZIONI RIPORTATE SULLA LAMPADA

Sulla lampada è riportata un'etichetta, con i dati identificativi del produttore e il codice a barre.

Inoltre, sono riportate le seguenti diciture per quanto riguarda le modalità di utilizzo e gli aspetti sulla sicurezza:



ATTENZIONE: NON INGERIRE L'OLIO CONTENUTO ALL'INTERNO, PERICOLO DI VITA.

SE INGERITO NON INDURRE IL VOMITO. CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO

ATTENZIONE: LIQUIDO INFIAMMABILE. NON UTILIZZARE FIAMME LIBERE

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Le informazioni riportate di seguito evidenziano l'utilizzo della lampada, e gli aspetti legati alla sicurezza. Sono stati considerati anche gli usi scorretti ragionevolmente prevedibili:

- prima dell'utilizzo devono essere lette attentamente le istruzioni per l'uso
- vietato utilizzare la lampada con parti che non sono più integre
- la lampada danneggiata va messa fuori servizio e smaltita attraverso le procedure vigenti.
- pericolo di sostanza tossica 
- è vietato inalare e ingerire l'olio contenuto all'interno del contenitore
- la lampada deve essere utilizzata solamente in ambito professionale da persone esperte (divieto di utilizzo per i bambini)
- è necessario rimuovere e smaltire le quantità di olio eventualmente disperse all'esterno del contenitore per effetto di perdite o di rovesciamenti
- pericolo di liquido infiammabile 
- è vietato utilizzare fiamme libere quando il contenitore dell'olio è aperto oppure durante le operazioni di riempimento.